

Maintenance

1) หลังการติดตั้งเสร็จใหม่

หลังการติดตั้งพื้นไวนิลควรหลีกเลี่ยงการใช้งานอย่างน้อย 48 ชั่วโมง สำหรับพื้นไวนิลที่ติดตั้งด้วยระบบกาว เพื่อให้กาวแข็งตัวและติดแน่นกับพื้น สำหรับพื้นไวนิลระบบคลิกล็อค ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเวลาที่กำหนดสามารถใช้งานพื้นไวนิลได้ตามปกติ

ควรหลีกเลี่ยงการวางเฟอร์นิเจอร์ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังการติดตั้ง หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้าพื้นที่ ควรมีวัสดุรองพื้นทางเดิน เช่น ไม้ขัด หรือกระดาษลูกฟูก ไม่ควรลากเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักบนพื้นไวนิลโดยตรง เพราะจะทำให้พื้นเสียหายและรอยต่อของพื้นไวนิลที่ยังไม่แห้งสนิทอาจหลุดออกได้

สำหรับพื้นไวนิลระบบกาว ไม่ควรล้างพื้นในระยะเวลา 5 วันแรกหลังการติดตั้ง เพื่อให้กาวแห้งสนิทและลดผลกระทบของความชื้นกาวแห้งสนิทและลดผลกระทบของความชื้นที่อาจทำให้กาวเสื่อมสภาพได้ การทำความสะอาดเฉพาะบริเวณสามารถทำได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้น้ำมากเกินไป



2) การทำความสะอาดพื้นครั้งแรกหลังการติดตั้ง



ควรกวาดพื้นด้วยไม้กวาด ไม้ถูพื้น หรือ ใช้เครื่องดูดฝุ่น เพื่อนำเศษสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น ก้อนกรวด เศษดิน ที่อาจทำความเสียหายแก่ผิวของพื้นไวนิลออก

ถูพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นไวนิล หรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นอื่นๆ โดยใช้ไม้ถูพื้นชนิดฟองน้ำหรือผ้าเท่านั้น ถูทำความสะอาดพื้นโดยรอบ โปตร่องพื้นที่เป็นรอยอาจเส้นได้

หลังจากนั้น 5-10 นาที ให้ใช้ไม้ถูพื้นชุ่มน้ำเปล่า บิดแห้งหมาดๆ ถูพื้นโดยรอบอีกครั้ง เพื่อเช็ดคราบน้ำยาทำความสะอาดที่เหลืออยู่

การทำความสะอาดปกติ

1. ควรกวาดพื้นด้วยไม้กวาด ไม้ถูพื้น หรือ เครื่องดูดฝุ่น เพื่อนำเศษสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น ก้อนกรวด เศษดิน ที่อาจทำความเสียหายแก่ผิวของพื้นไวนิลออก
2. ใช้ไม้ถูพื้นชนิดฟองน้ำหรือผ้า ถูทำความสะอาดพื้นโดยรอบ

Maintenance

3) ข้อควรระวัง

พื้นที่เปียกอาจทำให้ลื่นและเป็นอันตรายได้

สิ่งที่ไม่ควรใช้ในการทำความสะอาดหรือดูแลพื้น :

- แผ่นขัดพื้นที่ทำจาก ลวดโลหะ หรือ ไนลอน
- น้ำยาขัดเงาเฟอร์นิเจอร์
- น้ำยาขัดเงาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือสารระเหย
- ผงหรือน้ำยาขัดทำความสะอาด
- ผ้าที่ทำจากไฟเบอร์ ฝ้าย หรือวัสดุที่ใช้เพื่อขัดอื่นๆ
- อย่านำผงซักฟอก น้ำยาเพื่อกัดหรือขัดพื้น



4) วิธีการป้องกันรักษาพื้น

- เฟอร์นิเจอร์ไม่ควรเป็นแบบขาเหล็กหรือแหลม ควรติดแผ่นกันรอยที่ขาของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้น ควรตรวจเช็คแผ่นกันรอยอยู่เสมอและเปลี่ยนใหม่เมื่อชำรุด
- อุปกรณ์เครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้ควรติดตั้งล้อ โดยล้อควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 2 นิ้ว และมีขนาดหน้ากว้างของล้ออย่างน้อย 3/4 นิ้ว โดยมีผิวเรียบ
- ควรวางพรมเช็ดเท้าด้านหน้าทางเข้าห้อง เพื่อป้องกันฝุ่น เศษสิ่งสกปรกที่อาจติดเข้ามา
- ช่วงเวลาที่มีแดดแรงเข้ามาในห้องควรเลื่อนผ้าม่าน หรือ มู่ลี่ เพื่อป้องกันแสงแดดที่แรง พื้นไวนิลต้องการการดูแลเหมือน เฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่น ซึ่งอาจเกิดการขีดข่วนของสีได้ หากถูกแสงแดดที่แรงโดยตรง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น ตู้เย็น เตาหุงต้ม เครื่องทำความร้อนที่ปล่อยลมร้อนออกมาเกิน 120 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 49 องศาเซลเซียส แม้ว่าจะไม่ต่อเนื่องก็ตาม อาจทำให้พื้นใหม่สีเปลี่ยน หรือซีดจางได้ บุหรี่ ไม่ขีดไฟ หรือวัสดุอื่นที่ทำให้เกิดความร้อนสามารถ ทำให้พื้นไวนิลเสียหายได้!

